

# 新型コロナウイルスだ液PCR検査 検体採取方法



①



②




緑の蓋を**しっかり閉めて**から  
パラフィルムを巻いてください

線より上まで  
だ液を入れます  
(約1.5mL)

③



④



漏れ防止の白い吸水バッグ  
に入れてください

クリニック職員に  
渡してください

